Funktionsbeschreibung

1. UKW-Baustein

HF-Vorstufen

Der HF-Vorverstärker besteht aus einem in neutralisierter Zwischenbasisschaltung arbeitenden FET (T 101) und einem in Basisschaltung arbeitenden Mesatransistor (T 102). Vom symmetrischen Antenneneingang gelangt das HF-Signal über den durchstimmbaren Antennenkreis L 101. den Vorstufen-FET T 101 über den durchstimmharen Zwischenkreis I 102 und den Koppelkondensator C 111 zum Emitter des zweiten Vorstufentransistors T 102. Vom Kollektor aus wird das HF-Signal über den zweiten durchstimmbaren Zwiechenkreis I 103 und über C 115 in den Basiskreis des NPN-Mischtransistors T 104 eingekoppelt. Die drei Vorkreise und der Oszillatorkreis werden mit einem Vierfach-Drehkondensator abgestimmt.

Oszillator

Der Oszillatortransistor T 103 arbeitet in Basisschaltung mit dem Oszillartorkreis L 104, C 121/122. Dieser wird mit der Silizium-Kapazitätsdiode D 101 automatisch nachgestimmt, wenn die Taste "autom." gedrückt ist. Die Kapazitätsdiode D 101 ist durch den Spannungsteiler R 116 – R 115 in Sperrichtung vorgespannt, wodurch sie leistungslos gesteuert werden kann.

Mischstufe

Die Mischstufe besteht aus dem NPN-Transistor T 104, der über C 115 mit der Empfangsfrequenz und über die Schaltkapazität mit der Oszillatorfrequenz gleichzeitig angesteuert wird. Am Kollektor des Transistors T 104 wird die Zwischenfrequenz mit Hilfe des ZF-Bandfilters L 105/L 106 ausgekoppelt und über die Koppelwicklung induktiv an die Basis des ersten ZF-Transistors T 301 übertragen.

2 AM-HE-Bauetein

Vorkreise

Das Antennensignal gelangt von der Antennenbuchse über C 201 und k 2. k 1 an die Antennenwicklung L 208 der Primärspule des durchstimmbaren MW-HF-Bandfilters L 205 - C 211 -L 206 - C 212 bzw. über k 2, k 1, m 13, m 14 an die Antennenwicklung L 213 der Primärspule des LW-Bandfilters L 210 -C 211 - L 211 - C 212. Es wird dann über die Anzapfung c in den Sekundärkreis eingekoppelt. Von der Anzapfung b der Sekundärkreisspulen wird das Signal über die Schalterkontakte m 17, m 18 bzw. 19. 18 und f 16. f 17 an die Basis des Mischtransistors T 201 übertragen.

In Schalterstellung KW gelangt das KW-Antennensignal über C 201 und die Schalterkontakte k 2, k 3 an die Antennenwicklung L 204 des KW-Vorkreises L 202 – C 211 und wird mit der Koppelwicklung L 203 über die Schalterkontakte k 5, k 6 und f 16, f 17 an die Basis des Mischtransistors T 201 aussekoopelt.

Oszillator

Der Oszillator mit dem Transistor T 202 arbeitet in Basisschaltung mit Rückkopplung über L 219 bzw. die Anzapfung b der Kreisspulen L 224, L 227 und R 208 und C 229.

Mischstufe

Die Oszillatorspannung wird über C 226 in den Ermitterkreis des Mischtransistors T 201 mit den Widerständen R 210 und R 211 eingespeist. Die HF-Spannung gelangt von der Koppelwicklung L 203 bzw. den Anzapfungen b der Sekundärkreisspulen an die Basis des Mischtransistors. Die ZF-Spannung wird aus dem Kollektorkreis des Mischtransistors T 201 über das 1. ZF-Bandfilter L 301, L 303 ausgekoppelt. Über die Auskoppelwicklung L 304 des Sekundärkreises gelangt die ZF-Spannung über den Vorwiderstand R 301 zur Basis des 1. ZF-Transistors T 301.

Ferritantenne

Die Ferritantenne wirkt bei MW und LW und ist mit dem Schalter "ferrit" einschaltbar.

Die Antennenspannung wird bei MW von der Anzapfung e (L 215) und bei LW von b (L 218) in den Eingang des Mischtransistors T 201 eingekoppelt.

3 7F.Verstärker

Verstärker-Stufen

Der FM-ZF-Verstärker ist für FM 4stufig, für AM 3stufig. Verwendet werden 3 NPN-Transistoren T 301 – T 303 für AM und FM gemeinsam, dazu kommen für FM 2 Integrierte Schaltungen (IS) Ci 301 und Ci 302 als Begrenzerverstärker und als Ratiotreiber. Der PNP-Transistor T 304 verstärkt die Regelspannung.

Für FM-Betrieb sind die Kollektoren über Anzapfungen an die Bandfilter-Primärkreisspulen angeschlossen. dies ergibt eine hohe Betriebsgüte und damit eine gute Trennschärfe für das Gerät. Die Anpassung der Sekundärkreise, erfolgt über den jeweils folgenden Transistor über einen kapazitiven Spannungsteiler, für die beiden IS induktiv über eine Koppelwicklung.

Für AM-Betrieb werden die Bandfilter-Sekundärkreise in der ersten Stufe (T 301) induktiv, in der zweiten und dritten Stufe kapazitiv an die Basis der Transistoren angekoppelt. Der Transistor T 303 ist Treiber für den AM-Demodulator und die Regelspannungserzeugung (AM und FM). Bei FM liefert er in Verbindung mit dem FM-Einzelkreis L 319 eine Regelspannung für den ersten ZF-Transistor. über eine Spannungsverdopplung die Umschaltspannung für den Pilottonverstärker und schließlich noch eine dritte Richtspannung für die Feldstärkeanzeige.

AM-Demodulator

Die Diode D 305 ist über eine Transformationswicklung an den AM-Einzelkreis 1 306 841 angekoppelt und demoduliert die ZF. Die NF-Spannung gelangt über die HF-Siebglieder C 333, R 335 und C 335 über die Schalterkontakte u 16, u 17 und den Koppelkondensator C 901 zum Eingang des Decoderbausteins, der bei AM-Betrieb lediglich als NF-Verstärker arbeitet.

Ratiodetektor

Der Ratiodetektor ist für große Bandbreite und hohe obere Grenzfrequenz ausgelegt. Die Bandbreite von 0.5 MHz gewährleistet einen niedrigen Klirrfaktor, die obere Grenzfrequenz von > 60 kHz ermöglicht eine vollständige Übertragung des Differenzsignals bei FM-Stereo-Empfang. Die Demodulation erfolgt durch die Dioden D 307, D 308, die NF-Spannung wird am Verbindungspunkt der Wider-

stände R 344, R 345 abgenommen.
Aus einer sehr losen Ankoppelschleife am Sekundärkreis des Ratiofilters wird über die Diode D 314 eine Richtspannung ausgekoppelt, die einmal für die Abstimmanzeige verwendet wird, zum anderen am Meßpunkt 10 eine Darstellung der ZF-Durchlaßkurve beim

Schaltspannungserzeugung für den Pilotton-Verstärker

Wobbeln ermöglicht.

Damit die Stereoautomatik nicht auf im Rauschspektrum enthaltene 19 kHz-Anteile anspricht (Flackern der Stereo-anzeige beim Durchstimmen auf den Flanken der Sender), ist der Transistor T 903 im Pilottonkanal durch eine Spannungsschwelle im Emitter gesperrt. Erst bei für Stereo-Empfang ausreichender Feldstärke eines UKW-Senders (ab ca. 15 µV) schaltet die an den Dioden D 301, D 302 auftretende Richtspannung den gesperrten Transistor auf den für die benötigte 19 kHz-Verstärkung erforderlichen Arbeitspunkt.

4. Automat. Verstärkungsregelung

Im AM-Einzelkreis 1 306 841 wird eine ZF-Teilspannung ausgekoppelt und durch die Diode D 306 gleichgerichtet.

spannung gelangt über die Siebkette C 315, R 310, C 314, R 309, C 313, R 308 und C 306 (Aussiebung der NF-Spannung und Bestimmung der Regelzeitkonstanten) an die Basis des PNP-Transistors T 304, dessen Emitter auf einem gegen Masse negativen Potential liegt, das durch den einstellbaren Spannungsteiler R 306

und R 305 festgehalten wird.

Die so entstandene negative Regel-

Hierdurch kann sich die Regelspannung an der Basis von T 304 nur verzögert auf den Kollektorstrom auswirken ("verzögerte Regelung"). Im Kollektorkreis wirkt der Widerstand R 303 als Gleichstromaußenwiderstand. Der Kollektor ist mit der Basis von T 301 über R 301 galvanisch verbunden. Bei einsetzendem Kollektorstrom des Transistors T 304 steigt somit die Basisspannung des Transistors T 301 nach positiven Werten hin an, so daß dessen Kollektorstrom ebenfalls wächst. Der Transistor wird hierdurch aufwärtsgeregelt, seine Verstärkung sinkt.

Durch den steigenden Kollektorstrom wächst ebenfalls der Spannungsabfall über dem Ermitterwiderstand R 304.

Sobald der Spannungsabfall über R 304 den Wert von 7 V (d. s. - 5 V gegen Masse) erreicht, werden die Anodenspannungen der Dioden D 201 und D 202 gegenüber den Katoden, die durch den Spannungsteiler R 203 510 Ohm - R 204 510 Ohm auf -6 V (gegen Masse) festgehalten sind, so stark positiv, daß die Dioden leitend werden. Da sie zusammen mit dem Innenwiderstand des HF-Bandfilters als HF-Spannungsteiler wirken, dessen Teilungsverhältnis von der im Demodulator erzeugten Regelspannung abhängig ist, ergibt sich eine Regelwirkung (mit Verzögerung) für die dem Mischtransistor T 201 zugeführte HF-Spannung als Funktion der Antennenspannung.

Für den bei FM benötigten Regelumfang reicht die durch die Aufwärtsregelung von T 301 erreichte Abschwächung aus.

Die dazu benötigte Richtspannung entsteht an der Diode D 303.

5. Abstimmanzeige

Bei AM-Empfang wird die Richtspannung der Demodulatordiode D 305 zur Anzeige der optimalen Abstimmung benutzt. Ein Teil des Richtstroms dieser Diode fließt über R 345, R 216, R 221 über die Schalterkontakte u 13, u 14 zum Instrument und von da über u 10, u 11

Bei FM wird bei kleinem Signal die Richtspannung der Diode D 314 für die Anzeige wirksam, bei größerem Signal addiert sich dazu die Spannung der Diode D 304. Beide Spannungen sind sym, gegen Masse. Die resultierende Anzeigespannung folgt in ihrem Verlauf der ZE-Durchlaßkurve. Sie wird auf die Diodenbrücke D 310 - D 313 gegeben. in die auch über die Kontakte u 11. u 12. u 14. u 15 das Anzeigeinstrument geschaltet wird. Über den Widerstand R 351 wird die bei richtiger Abstimmung durch O gehende Richtspannung des Ratiodetektor der Diodenbrücke zugeführt, wodurch der negative Ast nach positiver Richtung umgeklappt wird. So steigt links und rechts vom Punkt optimaler Abstimmung eine positive Spannung an, die der negativen Richtspannung der ZF-Durchlaßkurve entgegengerichtet ist. Dadurch zeigt die resultierende, am Anzeigeinstrument wirksame Spannung ein scharfes eindeutiges Maximum.

Das Anzeigeinstrument hat eine mechanische Nullpunktunterdrückung, die bei AM durch einen kleinen Vorstrom übér R 220 aufgehoben wird.

6. Stereo-Decoder

Am Eingang des Transistors T 901 liegt bei Stereo-Empfang das vom Ratiodetektor kommende vollständige Stereo-Multiplex Sianal.

Am Kollektorwiderstand R 905 des Transistors T 901 wird das verstärkte Multiplex-Signal abgenommen.

Durch die Deemphasis mit R 920, C 907 wird daraus das Summensignal L \div R (50 Hz - 15 kHz) gewonnen.

Am Abgriff des Einstellreglers R 930 (am Emitter von T 901) wird ebenfalls das Multiplexsignal abgenommen und über Dr 902 und C 906 an die Basis von T 902 weitergeleitet. Da in diesem Zweig nur die Seitenbänder des mit dem Differenzsignal L – R amplitudenmodulierten unterdrückten 38 kHz-Hilfsträger benötigt werden, dient diese

Am Kollektor des Transistors T 902 liegt der als Filter wirksame Kreis für die Differenzanteile von 23 – 53 kHz.

Stufe ausschließlich der Differenzband-

Verstärkung.

Die Deemphasis für das Differenzsignal wird dabei durch Absenkung an den Flanken des durch R 912 breitbandig gemachten Kreises L 903 / C 910 vorgenommen. An der Auskoppelwicklung L 904 werden das Summensignal und das Differenzsignal addiert und den beiden Emitter-Elektroden des elektronischen Umschalters T 906 / 907 zugeführt. Der 19 kHz-Pilotton wird mit T 901 verstärkt und mit dem auf 19 kHz abgestimmten Kreis

L 901 / C 908 selektiv herausgefiltert.

Mit L 902 wird der Pilotton
ausgekoppelt und über C 904 dem
Einstellregler R 932 zugeführt.

Einen Teil des 19 kHz-Pilottons wird an dem Einstellregler abgegriffen und über C 905 an die Basis von T 903 weitergeleitet.

Dieser Transistor ist bis zu einer Antenneneingangsspannung von ca. 10–15 μV völlig gesperrt.

Erst ab dieser Eingangsspannung wird T 903 teilweise stromführend und verstärkt den 19 kHz-Pilotton.

An den Dioden D 901, D 902 entsteht

nach Frequenzverdopplung eine negative Richtspannung, die nun den Transistor T 904 etwas öffnet. Dessen ansteigende Emitterspannung steuert

Die sich daraus ergebende negative Kollektorspannungsänderung von T 905 wird über den Widerstand R 903 rückgekoppelt, so daß dieser Transistor

dann ehenfalls T 905 in einen

stromführenden Zustand.

nunmehr auf vollen Kollektorstrom und damit auf volle Pilottonverstärkung geschaltet wird. Somit entsteht dann an den Verdoppler-

dioden die volle negative Richtspannung.

die nun T 904 und T 905 in ihren maximalen

Strom hochfährt.

Hierdurch leuchtet die Stereo-Anzeigelampe La 001 auf, die im Kollektorkreis von T 905 lieat. Gleichzeiftig ändert die

Gleichspannung über der Diode D 903 ihre Polarität. Hierdurch wird die Diode

vom Durchlaßzustand in den Sperrzustand geschaltet, so daß ihre bedämpfende Wirkung auf den 38-kHz-Kreis L 907 — C 913 aufgehoben wird und die 38 kHz Schwingung für den elektronischen Umschalter zur Verfügung steht. Das 38 kHz Signal wird über die Auskoppelwicklung L 906 den beiden Basen der Transistoren T 906 und T 907 zugeführt. Dieser Zwischenträger (38 kHz) steuert die beiden Basis-

So können an dem Kollektor von T 907 die Einzelimpulse des linken und am T 906 die des rechten Kanals abgenommen werden.

elektroden im Gegentakt so an, daß

abwechselnd jeweils ein Transistor geöffnet und der andere geschlossen ist.

Über die Sperrkreise C 918/L 909 und C 919/L 910, die die 19 kHz Anteile ausfiltern, gelangen die beiden Signale (R und L) an die überbrückten T-Glieder R 923, C 920, C 921, R 924 bzw. R 925, C 922, C 923 und R 926 und werden von Hilfsträgerresten befreit.

Um ein Mono-Signal ohne Verzerrungen und Verschlechterung des Signal-Rausch-Abstandes über den Decoder leiten zu können, wird den Basiselektroden der beiden Transistoren T 906, T 907 ein so großer Vorstrom zugeführt, daß beide Transistoren bei fehlendem Zwischenträger völlig leitend sind.

Damit dieser Vorstrom aber nur im Monobetrieb vorhanden ist, wurde dazu die sich ändernde negative Kollektor-Spannung von T 905 über R 919, R 931 und den beiden Teilwicklungen von L 908 an die Basen von T 906 und T 907 weitergeleitet.

Mit dem Einstellregler R 930 wird ein Amplituden- und Phasenvergleich zwischen dem Differenz- und dem Summensignal hergestellt und somit die Übersprechdämpfung optimal eingestellt.

Die beiden Ausgänge des Decoders können mit dem Schalter "Stereo Fern" über die RC-Kombination R 921, C 909 miteinander verbunden werden. Dadurch geht die Übersprechdämpfung auf ca. 12 dB zurück. Gleichzeitig jedoch verbessert sich der Signal-Rauschabstand um 5 dB. Somit werden auch schwächer einfallende Stereo-Sender, bei etwa gleichbleibendem Stereoeindruck, hörwürdig. Mit dem Schalter S 503 werden die beiden Fingänge des NF-Vor-

Gleichzeitig wird ebenfalls mit dem Schalter S 503 der Widerstand R 929 nach Masse geschaltet. Dadurch verringert sich die Schaltspannung vom ZF-Verstärker so weit, daß der Transistor T 903 wieder gesperrt wird, und der Decoder automatisch von Stereo auf Mono zurückschaltet.

verstärkers miteinander verbunden.

phon wiedergegeben werden kann.

damit auch ein stereophones Signal mono-

7. NF-Verstärker

NF-Vorverstärker

Der Eingang des Vorverstärkers ist über den Betriebsartschalter mit der gewählten Signalquelle (Stereo-Decoder, Phonoentzerrer) oder einem der Fremdeingänge verbunden.

Der erste und zweite Transistor (T 401, T 402) sind durch eine Gleichstromgegenkopplung vom Emitter T 402 zur Basis T 401 und durch eine für Gleichund Wechselstrom wirksame Gegenkopplung vom Kollektor T 402 zum Emitter T 401 im Arbeitspunkt stabilisiert.

Durch die Wechselstromgegenkopplung über beide Stufen arbeitet diese Gruppe selbst bei großen Eingangssignalen (bis 26 dB über der für Vollaussteuerung benötigten Eingangsspannung) noch mit niedrioem Klirrfaktor.

Die Ausgangsspannung dieser Transistorgruppe wird für Tonbandaufnahme über R 410 zur Buchse "band" geführt und wenn sich der Schalter S 502 in Ruhestellung befindet (Kontakt 1 und 2 geschlossen) mit dem Lautstärkesteller verbunden.

Der Lautstärkesteller und der Balancesteller sind hintereinander geschaftet. Der Schleifer des Balancestellers ist über C 408 mit der Basis von T 404, der mit T 405 die zweite in sich gegengekoppelte Transistorgruppe bildet, verbunden.

Der Arbeitspunkt dieser Gruppe ist ebenfalls durch eine Gleichstromgegenkopplung vom Emitter T 405 zur Basis T 404 stabilisiert. Die Gegenkopplung von Kollektor T 405 über das Klangregelnetzwerk zum Emitter T 404 wirkt nur für Wechselstrom.

Um während der Bandaufnahme wahlweise die Originalübertragung (Schalter S 502: Kontakt 2 mit 1 verbunden) oder das aufgenommene Signal (Schalter S 502: Kontakt 2 mit 3 verbunden) abhören zu können, wird bei der Hinterbandkontrolle das Signal über T 403 geleitet.

Die Gehörrichtigkeit des Lautstärkestellers ist durch den Druck-Zug-Schalter S 501 an diesem Steller abschaltbar.

Mit dem Schalter S 503 können die beiden Eingänge des NF-Vorverstärker verbunden werden, damit ein Stereo-Signal auch monophon wiedergegeben werden kann.

NF-Endverstärker

Der Endverstärker ist ein dreistufiger gleichstromgekoppelter Verstärker mit quasi-komplementärsymmetrischer Endstufe

Die Transistoren T 701 und T 705 arbeiten als Spannungsverstärker, der die Komplementär-Transistoren T 707 und T 706 ansteuert. Diese bewirken eine gegenphasige Ansteuerung der Endtransistoren T 709 und T 708. Über den Kondensator C 709 wird das NF-Ausgangssignal ausgekoppelt. Der Transistor T 705, der auf dem Kühlkörper der Endtransistoren montiert ist, bewirkt eine Stabilisierung des Ruhestromes der Treiber- und Endstufentransistoren gegenüber Temperaturschwankungen.

Die Gegenkopplung vom Kollektor des Endtransistors T 709 über R 708 in den Emitter des Eingangstransistors T 701 stabilisiert die Mittenspannung und reduziert den Klirfaktor.

Phonoentzerrer

Die Ausgangsspannung des Tonabnehmers des Plattenspielers (linker Kanal) steuert über C 1101 den Eingangstransistor T 1101.

Die beiden Transistoren T 1101 und T 1102 arbeiten in Emitterschaltung und sind gleichstromgekoppelt. Vom Emitterkreis von T 1102 wird über R 1102 ein Gegenkopplungsgleichstrom an die Basis von T 1101 geführt.

Vom Kollektror von T 1102 zweigt ein zweiter Gegenkopplungsgleichstrom in den Emitterkreis von T 1101 ab. Dieser Zweig ist zusätzlich derart frequenzabhängig (mit der Frequenz steigender Gegenkopplungsgrad), daß sich zusammen mit der Schneidkennlinie der Schallplatte und dem Frequenzgang des Tonabnehmersystems eine lineare Übertragungskennlinie ergibt.

8. Netzteil

Das Netzteil ist auf die Netzspannung

Der verwendete Netztransformator zeichnet sich aufgrund seines Blechschnitts und seiner symmetrischen Zweischenkelwicklung durch sehr geringe magnetische Ausstreuung aus.

Drei Sekundärwicklungen mit je einem Graetz-Gleichrichter und den dazugehörenden Lade- und Siebkondensatoren liefern die Betriebsspannungen für die einzelnen Baugruppen des Gerätes.

Grenzdaten (für Meßzwecke)

Rundfunkteil			Меври	unkte
UKW-Bereich (bei ca. 90 MHz):				
Übertragungsbereich	(nach IHF-Standards 6.03.07 Abs. 1, jedoch bezogen a Modulationsfrequenz 1000 Hz, mit Preemphasis): 40 1000 — 1 0	uf 12500 Hz 0,5 dB	⊕	
Klirrfaktor	(nach DIN 45403 Bl. 2 2.1 u. 3.1.1 und IHF-Standards 6 Abs. 10, jedoch mit Modulationsfrequenz 1000 Hz bei 4		(8 >	
Übersprechdämpfungsmaß bei Stereo- betrieb	Modulationsfrequenz 1000 Hz:	35 dB	♦	⊕
Fremdspannungsabstand	(nach DIN 45405 2.2 und IHF-Standards 6.03.10 Abs. 2, bei 75 kHz Hub, jedoch mit Modulationsfrequenz 1000	Hz) > 65 dB	(▶	
	bei Monobetrieb: bei Stereobetrieb (Pilotton- und Oberwellenreste mit Tiefpaß ausgefiltert):	65 dB		
Empfindlichkeit	(für 30 dB Signal-Rausch-Abstand bei 40 kHz Hub):	$<$ 1,2 μ V	1	
Begrenzungseinsatz	bei 3 dB unter maximale NF-Ausgangsspannung):	$<$ 1,5 μ V	●	
NF-Ausgangsspannung	(nach BegrEinsatz bei 40 kHz Hub):	ca. 0,12 V	13	
KML-Bereich (bei ca. 550 kHz): Empfindlichkeit	(für 26 dB Signal-Rausch-Abstand bei 30% Modulation	n): 40 μV	₫\$	
Plattenspieler				
Gleichlaufschwankungen	(nach DIN 45 539 1.3):	\leq \pm 1,2 ‰	(
Rumpel-Geräuschspannungsabstand	(nach DIN 45 539 1.4.2):	≧ 60 dB	4	
NF-Verstärker				
(Messungen über Eingang"band")				
Übertragungsbereich	Abweichungen vom linearen Frequenzgang (Mindestr	verte)	�	♦
	Tiefensteller am linken Anschlag am recht bei 40 Hz — 14 dB	en Anschlag + 14 dB		
	Höhensteller am linken Anschlag am recht bei 12500 Hz — 12 dB	en Anschlag + 12 dB		
Klirrfaktor bei 2 x 20 W Sinusleistung	(nach DIN 45403 Bl. 2 2.1 und 3.1.1 bei 1000 Hz) Lautstärkesteller zugedreht > 80 dB	0,2 % aufgedreht > 70 dB	�	♦
	Bitte das dem Gerät beiliegende Meßprotokoll beacht Die Einhaltung der eingetragenen Meßwerte muß nac überprüft werden.		tur	

Hinweise zum Stromlaufplan

Stereo-Oszillogramme Einstellbeschreibung

Gezeichnete Schalterstellungen:

Betriebsartschalter auf radio Tastenschalter: UKW-Taste gedrückt Zug-Druck-Schalter am NF-Vorverstärker gedrückt.

Die angegebenen Spannungen sind ohne Signal mit Meßinstrument Ri = 30 kOhm/V bei Netzspannung 220 V und einer Umgebungstemperatur von etwa 25° C zu messen.

An hochohmigen Spannungsteilern ist mit einem Gleichspannungs-Röhrenvoltmeter zu messen.

Spannungsangaben ohne Bezugslinien ind gegen Masse zu messen.

Die angegebenen Spannungen können um + 15% abweichen

Die Anfänge der Spulenwicklungen sind teilweise farbig gekennzeichnet und im Stromlaufplan mit einem Punkt versehen. Bei Lagenwicklungen sind die Spulenanfänge am Fuß der Spulenkörper.

Frequenzbereiche:

UKW: 87.5 . . . 108 MHz FM-ZF: 10.7 MHz 5,8 . . . 13 MHz AM-ZF: 455 kHz

MW: 512 ... 1650 kHz LW: 145 ... 350 kHz

Oszillatorschwingspannungen:

ca. 230 mV am Emitter des T 103 KW: 80 . . . 180 mV 1W: 90 . . . 130 mV am Emitter des T 201

€W: 100 . . . 120 mV

gemessen mit UHF-Millivoltmeter Rohde & Schwarz URV







































0.1 Vec





NE-Endvaretärkar

Der Ruhestrom der Endstufe wird bei Raumtemperatur und 220 V Netzspannung ohne Signal mit R 715 bzw. R 615 auf ca. 25 mA eingestellt. Es ist zweckmäßig. den Strommesser an Stelle der Sicherung S 701 bzw. S 601 zu schalten.

Phonoverstärker

R 1211 und R 1111 sind so einzustellen. daß bei Speisung des Phonovorverstärkereingangs (Einspeisung an 42 bzw. 43 mit NF-Signal 1 kHz 2 mV (bei aufgedrehtem Lautstärkesteller) Vollaussteuerung erreicht wird.

AM-Baustein

AM-Anzeige:

R 216 ist so einzustellen, daß beim Empfang des AM-Ortssenders gerade Vollausschlag am Anzeige-Instrument erreicht wird

ZF-Verstärker:

Der Endausschlag des Instruments bei FM-Empfang wird an R 353 eingestellt bei einer Meßsenderspannung von mindestens 3 mV oder am Ortssender.

Beim evtl. Auswechseln eines oder der beiden integrierten Schaltungen Ci 301 und Ci 302 muß mit R 330 die Spannung an 6 auf 12 V nachgestellt werden.

UKW-Baustein


Einstellen der Oszillatorschwingspannung R 119 ist so einzustellen, daß bei eingedrehtem Drehkondensator (FM-Zeiger am linken Anschlag) die Oszillatorschwingspannung am Emitter des Oszillatortransistors T 103 (Meßpunkt 1) 230 mV nicht übersteigt.

Abgleichanleitung


Empfänger-Einstellung	Signal-Einspeisung	Anzeige		Abgleich
FM-ZF-Verstärker UKW, (Autom. nicht gedrückt)	Wobbler 10,7 MHz, kleines Signal über 2 pF an ٷ mit Markengeber 10,7 MHz	Oszillograph an 🐠	L 326 L 324 L 318 L 316 L 310	maximale Kurvenhöhe und Symmetrie
			L 311 L 306 L 305 L 106 L 105	L 305) jeweils mit 20 pF L 306) verstimmt
	Meßsender 10,7 MHz, 1000 Hz 30% AM, kleines Signal (knapp unter BegrEinsatz), über 2 pF an ❖	hochohmiges Nullpunkt- instrument (RöVoltmeter) an ﴿	L 326	Ratio- Richtspannungsnull- durchgang
	wie vorher	NF-Röhrenvoltmeter an ∰	R 346	minimale NF-Spannung: Abgleich L 326 und R 346 wiederholen
	Signal erhöhen (100 μ V)	Abstimmanzeige- Instrument	L 319	Maximum der Anzeige
	Signal verringern bis das Instrument etwa den halben Ausschlag zeigt.			Maximum nachstellen
UKW-Baustein				
UKW 87,5 MHz 108 MHz	Meßsenderfrequrenz wie Empfängereinstellung, 1000 Hz FM 40 kHz Hub,	Oszillograph oder NF- Röhrenvoltmeter an 🚯	L 104 C 124	NF-Maximum Kerne im ersten (oberen)
90 MHz	kleines Signal, über SymGlied 60/240 Ohm an AntBuchsen		L 103 L 102 L 101	Maximum
108 MHz			C 113 C 106 C 102	
Stereo-Decoder	Stromführung zur Strereolampe Einstellregler R 930 und R 932 au			
UKW z. B. 90 MHz (auf Nulldurchgang der Ratio Richtsp.)	Meßsender-Frequenz wie Empfänger-Einstellung ca. 1 mV, 38 kHz FM 20 kHz Hub über Symmetrier- Glied 60/240 Ohm an Antennen-Buchse	Oszillograph an ∰	L 903	maximale Amplitude
wie oben	wie oben jedoch 1 mV, 19 kHz FM 1,5 2 kHz Hub	Oszillograph an 🚯	L 901 L 905 L 907	maximale Amplitude
wie oben, jedoch Strom- zuführung zur Stereolampe La 001 wieder schließen	wie oben, jedoch 1 mV, 19 kHz FM 7,5 kHz Hub	Oszillograph an ﴿	R 932	so einstellen, daß Stereo-Lampe voll auf- leuchtet, 38 kHz Schalt- spannung an ﴿﴾
wie oben	Signal-Einspeisung	Oszillograph an 🚯	L 909	minimale Amplitude

Empfänger-Einstellung	Signal-Einspeisung	Anzeige		Abgleich
wie oben	wie oben	Oszillograph an 🚯	L 910	minimale Amplitude
wie oben	wie oben, jedoch vollständige Stereomodulation 19 kHz 7,5 kHz Hub und 1 kHz 32,5 kHz Hub rechter Kanal	Oszillograph an 🚯	L 901	maximale Amplitude
wie oben	wie oben	Oszillograph an 🌗	R 930	minimale Übersprech- spannung
wie oben	wie oben, jedoch linker Kanal	Oszillograph an 🚯	L 905	auf Mittelwert für beide Kanäle korrigieren (nicht immer erforderlich)
wie oben	wie oben, jedoch 12 μV Meßsender-Ausgangs- spannung	Oszillograph an 🚯	R 325 (auf ZF- Platte)	Aufleuchten der Stereo- anzeigelampe La 001 und 38 kHz Schaltspannung an 6
AM-ZF-Verstärker				
MW AM-Oszillator und	Meßsender 455 kHz, 1000 Hz 30% AM, bzw. Wobbler 455 kHz, kleines Signal, über 10kOhm + 10 nF an ③	NF-Röhrenvoltmeter b Oszillograph an ∜ oc und Masse		maximale NF-Spannung und symmetrische Kurve
HF-Bandfilter				· L NE O
MW 515 kHz 1600 kHz	Meßsenderfrequenz wie Empfängereinstellung, 1000 Hz 30% AM,	wie oben	L 224 C 235	maximale NF-Spannung
550 kHz	über 400 Ohm + 200 pF an Antennenbuchse		L 205 L 206	L 206 L 205 jeweils bedämpft
1500 kHz	Antennenbucise		C 205	L 206 mit 500 Ohm
ZF-Sperre			C 206	L 205
550 kHz	Meßsender 455 kHz, sonst wie oben	wie oben	L 201	minimale NF-Spannung
LW 160 kHz	Meßsenderfrequenz wie	wie oben	L 227	maximale NF-Spannung
300 kHz	Empfängereinstellung,		C 237 L 210	
160 kHz	sonst wie oben		L 211	jeweils bedämpft
300 kHz			C 208	mit 500 Ohm
			C 209 L 221	manimals NE Conneurs
KW 6 MHz 12,5 MHz	Meßsenderfrequenz wie Empfängereinstellung, sonst wie obèn	wie oben	C 232	maximale NF-Spannung
6 MHz	Wobbler wie Empfänger-	wie oben	L 202	maximale Höhe der
12,5 MHz	einstellung, sonst wie oben,		C 204	Durchlaßkurve
Ferritantenne				
MW 550 kHz	Meßsenderfrequenz		L 215	maximale NF-Spannung
1500 kHz	wie Empfängereinstellung, sonst wie oben, über Koppelwicklung auf Ferritantenne		C 213	(durch Verschieben der Ferritantennen-Spulen)
LW 160 kHz	r entrantenne		L 218	
300 kHz			C 214	


ZF-Verstärker




Stereo-Decoder




Netzteil




Entzerrerleiterplatte



UKW-Baustein-Leiterplatte




NF-Anschlußbrett




Bestückungspläne

(auf die Leiterseite gesehen)


NF-Vorverstärker



NF-Endverstärker



AM-Baustein



Ersatzteilliste für Spezialteile

ZD 12 BA 110 BAY 19 BAY 19

AA 143

2 AA 113

AA 116 (OA 90)

AA 116 (OA 90)

AA 116 (AA 113)

B 30 C 250/200 B 60 C 160/110 B 40 C 3200/2200

Gehäuseteile		ZF-Filter und Filterte	ile	Dioden
Gehäuse	1 309 920	FM-Filter	1 306 834	D 001
Abdeckplatte	1 309 802	FM-Filter	1 309 836	D 101
Skala AM	1 306 806	FM-Filter	1 309 921	D 201
Skala FM	1 306 807	FM-Ratiofilter	1 309 837	D 202
Senkschraube	A M3 x 8 DIN	FM-Einzelkreis	1 309 922	
Selikschlaube	7987-4S gal CD	AM-Filter	1 306 838	D 301-306
Knopf, groß	1 302 822	AM-Filter	1 306 839	D 307-308
	1 302 822	AM-Einzelkreis	1 306 841	D 310-314
Knopf, klein		Abgleichstift	FM 72,3×8,5 F 10b	50,000.
Schaltknebel	1 302 827	•	AM 2,3x8,5 F 2	D 901-902
Deckel, montiert	1 304 819	Abgleichstift	M 4x0,5x12,3/	D 903
Bodenplatte, vollst.	1 309 805	Abgleichkern UKW		D 300
Gerätefuß	BAGN	Baustein	B 6 33 10/U 17	
Baugruppen, vollst.		Netzteil-Bauteile		Gleichrichter
Endstufe	1 309 843	Umschaltplatte,		Gr 801
Netzteil	1 309 804	kompl.	1 309 923	Gr 802
UKW-Baustein	1 309 811	Netztransformator	1 309 904	Gr 803
AM-Baustein	1 309 812			
ZF-Verstärker	1 309 813			
	1 309 906	Decoder-Bauteile		
NF-Vorverstärker	1 309 813	19-kHz-Filter (weiß)	17 SN - 182 HM 2	
Decoder		38-kHz-Filter (orange		
Entzerrerleiterplatte	1 309 849	30-K112-1 IIICI (OTGIIG	o, o	
Chassisteile		Transistoren		
Seilscheibe	1 302 409	T 101	BF 245 B	
Seilrolle, groß	T 22 - 008	T 102	AF 106	
Seilrolle, klein	T 22 - 007	T 103	BF 158	
Antriebsseil, vollst.		T 104	BF 115	
AM	1 309 819			
Antriebsseil, vollst.		T 201	BF 185	
FM	1 309 821	T 202	BF 184	
Schwungmasse	1 302 407	T 301	BF 167	
Klemmfeder	1 302 408	T 302	BF 194	
Lampenfassung	L.Nr. 2170	T 303	BF 194	
	2322	T 304	AC 151 VI r	
Anzeigelampe	Osram	1 304	710 107 117	
(La 001, La 002)	1 309 823	T 401 T 501	BC 149 C	
Reflektor, montiert		T 401 T 501	BC 147 A	
Soffitenlampe	12 V 3 W		BC 147 A	
(La 003, La 004)	8,2x31 Osram	T 403 T 503	BC 147 A BC 149 C	
Skalenzeiger AM	1 309 197	T 404 T 504	BC 149 C BC 147 A	
Skalenzeiger FM	1 204 409	T 405 T 505	BC 147 A	
Netzschiebetaste,		T.004 T.004	DO 150	
vollst.	1 309 880	T 601 T 701	BC 158	
Knopf für Netztaste		T 604 T 704	BC 107	
(grün)	1 702 086	T 605 T 705	BC 172	
Betriebsartschalter,		T 606 T 706	BD 137	
Buchsenplatte, mont.	1 309 015	T 607 T 707	BD 138	
Anzeigeinstrument,	1 309 818	T 608 T 708	2 N 5494	
mont.	1 309 822	T 609 T 709	2 N 5494	
NF-Anschlußbrett	1 309 846	T 901	BC 178 🛮	
		T 902	BC 178 B	
		T 903	BC 178 B	
		T 904	BC 177 A	
		T 905	BC 177 A	
		T 906	BC 178 B	
		T 907	BC 178 B	
		T 1101	BC 149 C	
		T 1201	BC 149 C	
		T 1102	BC 147 A	
		T 1202	BC 147 A	
		1 1202	-	

Transistoranschlüsse

(auf die Anschlüsse gesehen)

Steckeranschlüsse

(auf die Anschlüsse gesehen)


Filteranschlüsse


(auf die Anschlüsse gesehen)


























Steckerleiste St 003



Steckerleiste St 409



Steckerleiste St 407











Decoder - Spulen




AM-u.FM-ZF - Filter

Diodenanschlüsse





Fassungsanschlüsse (auf die Anschlüsse gesehen)






Novalstecker

St 406

St 405


St 001

BC 147 BC 148



7 Novalfassung

Widerstandscode



Transistoranschlüsse

(auf die Anschlüsse gesehen)

Steckeranschlüsse

(auf die Anschlüsse gesehen)

Filteranschlüsse

(auf die Anschlüsse gesehen)










Steckerleiste

Steckerleiste St 409








ΑМ Finzelkreis

Decoder - Spulen





AM-u.FM-ZF - Filter




BD 137 BD 138


> BC 147 BC 148








Diodenanschlüsse



Katode






Beschriftung


















E C B	
	2N 5494




Antriebsschema




Tastenschalter-Kontaktplan




Betriebsartschalter



Lageplan





Stromlaufplan

